.:. 5, 193, 730

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 実用新案公報(Y2)

庁内整理番号

(11) 実用新案出願公告番号

実公平7-53907

(24) (44)公告日 平成7年(1995)12月13日

(51) Int.Cl.6

識別記号

Α

FΙ

技術表示箇所

B 2 5 C 7/00

1/04

-

繭求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号 実

実願平3-113373

(22)出願日

平成3年(1991)12月27日

(65)公開番号

実開平5-53873

(43)公開日

平成5年(1993)7月20日

(71)出類人 000006301

マックス株式会社

東京都中央区日本福箱崎町6番6号

(72)考案者 田中 宏司

東京都中央区日本橋箱崎町6番6号 マッ

クス株式会社内

(72)考案者 足立 道明

東京都中央区日本橋箱崎町6番6号 マッ

クス株式会社内

(74)代理人 弁理士 瀬川 幹夫

審查官 石川 昇治

(56)参考文献 実開 平3-123688 (JP, U) 実公 昭57-1105 (JP, Y2)

(54) 【考案の名称】 釘打機の安全装置

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 手動操作の起動レバーと、釘打機本体の下端に設けられたノーズ部近傍に配置される被打込材検知用のコンタクト部材との共働により起動バルブを作動するようにした釘打機の安全装置において、

前記コンタクト部材をその下端がノーズ部の下端面から 突出しない退避位置とノーズ部の下端面から下方に突出 する突出位置との間でノーズ部の軸線方向に移動自在に 且つ常時退避位置方向へバネ付勢して支持し、

前記コンタクト部材の上端にはスイングレバーを揺動可 能に並設し、

前記起動レバーには、前記コンタクト部材の上端と常時 当接して起動レバーの回動操作によりコンタクト部材を 突出方向に弾力的に作動させる弾力部材と、

起動レバーの非操作時に前記コンタクト部材のスイング

レバーの上端に係合し、前記コンタクト部材が移動可能なときに起動レバーの回動操作に応じてスイングレバーの移動軌跡から退避する作動部と、前記起動レバーを押圧可能に配置された操作部とを設けるとともに、前記起動レバーの回動操作時に前記コンタクト部材の移動が可能なときには前記起動バルブのバルブステムに当接せず、前記コンタクト部材の突出方向への移動が阻止されたときに前記起動バルブのバルブステムに当接するように前記操作部の移動軌跡を変更させる移動軌跡変更手段

前記スイングレバーを前記作動部に対し係合する位置と 離反する位置との間で揺動可能に設け、作動部に係合す る側に常時付勢させるとともに、作動部がスイングレバ ーからの退避位置からその上端に係合する位置に移動す

50 る移動軌跡がスイングレバーの揺動範囲にあるように配

45 を設けるとともに、

置したことを特徴とする釘打機の安全装置。

【考案の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本考案は釘打機のノーズ部の下端 近傍に配置された被打込材検知用のコンタクト部材を備 えた釘打機の安全装置に関する

[0002]

【従来技術とその問題点】予め釘軸質挿用の孔が形成された建築材料(固定金具等)の上から他の部材に釘打ちを施して2つの部材を結合することが行なわれている。この場合、建築材料の孔に対して釘軸の下端を正しく位置決めし迅速に打ち込むため、ノーズ部に供給された連結釘の先頭の釘を連結状態から分離してノーズの下端部に釘の軸下端部を突出させて保持させる機構を備えた釘打機が提案されている(実開昭64-71076号公報参照)。

【0003】また、この種の釘打機において、不用意に 釘を発射するのを防止するため、ノーズ部近傍に前記起 動レバーの操作によりノーズ下端方向に移動されるコン タクト部材を備えた安全装置が既に提案されている(実 願平3-53196号)。この安全装置は釘打機を起動 させる起動レバーの手動による操作により上記コンタク ト部材をノーズ下端方向に移動させ、該ノーズ部の下端 が被打込材に当たってコンタクト部材の移動が阻止され ることにより、初めて釘打機を起動する起動バルブを操 作できるようにしたものである。このため、ノーズ部を 被打込材に接触させる前に不用意に起動レバーを操作し ても、コンタクト部材は移動してしまうから起動バルブ は作動しないので、釘打機は起動しない。

【0004】しかしながら、上記安全装置では、誤って 先に起動レバーを操作した状態で釘打機のノーズ部下端 の釘を建築材料の釘軸貫挿用の孔に挿入した場合、つま りノーズ部の下端を被打込材に押し付けたままの状態で 起動レバーを再操作(一旦解放して再度操作する)して も、図6に示すように、起動レバー40の作動部41が コンタクト部材42の側面と当接して固定状態となり、 起動レバー40が解放位置に復帰できず操作できない状態が発生する。したがって、この場合は釘打機を被打込 材から離した後に再度釘の下端を釘軸貫挿用の孔に挿入 するという煩わしい操作が必要になる。

[0005]

【考案の目的】本考案は前記欠点を解消し、先に起動レバーを操作した状態で釘打機のノーズ部を被打込材に押し付けたままでも、釘打機を動かすことなしに起動レバーの再操作のみで釘打ちが行なえるようにした釘打機の安全装置を提供することをその目的とする。

[0006]

【目的を達成するための手段】前記目的を達成するため、本考案に係る釘打機の安全装置は、手動操作の起動 レバーと、釘打機本体の下端に設けられたノーズ部近傍

に配置される被打込材検知用のコンタクト部材との共働 により起動バルブを作動するようにした釘打機の安全装 置において、前記コンタクト部材をその下端がノーズ部 の下端面から突出しない退避位置とノーズ部の下端面か 05 ら下方に突出する突出位置との間でノーズ部の軸線方向 に移動自在に且つ常時退避位置方向へバネ付勢して支持 し、前記コンタクト部材の上端にはスイングレバーを揺 動可能に並設し、前記起動レバーには、前記コンタクト 部材の上端と常時当接して起動レバーの回動操作により 10 コンタクト部材を突出方向に弾力的に作動させる弾力部 材と、起動レバーの非操作時に前記コンタクト部材のス イングレバーの上端に係合し、前記コンタクト部材が移 動可能なときに起動レバーの回動操作に応じてスイング レバーの移動軌跡から退避する作動部と、前記起動レバ 15 一を押圧可能に配置された操作部とを設けるとともに、 前記起動レバーの回動操作時に前記コンタクト部材の移 動が可能なときには前記起動バルブのバルブステムに当り 接せず、前記コンタクト部材の突出方向への移動が阻止 されたときに前記起動バルブのバルブステムに当接する 20 ように前記操作部の移動軌跡を変更させる移動軌跡変更 手段を設けるとともに、前記スイングレバーを前記作動 部に対し係合する位置と離反する位置との間で揺動可能 に設け、作動部に係合する側に常時付勢させるととも に、作動部がスイングレバーからの退避位置からその上 25 端に係合する位置に移動する移動軌跡がスイングレバー の揺動範囲にあるように配置したことを特徴とする

[0007]

【作用】前記構成によれば、起動レバーを回動操作した 場合、弾力部材がコンタクト部材が突出方向に移動する 30 ように作動するが、コンタクト部材の移動が阻止されな いときには、コンタクト部材は弾力部材によって突出方 向に移動してしまうので、起動レバーに設けた作動部が スイングレバーの移動軌跡から退避する位置に移動す る。このとき、操作部は起動バルブのバルブステムに当 35 接しないから、釘打機は起動しない。これに対し、コン タクト部材の移動が阻止されたときには操作部の移動軌 跡が変更して起動バルブのバルブステムに当接し、起動 バルブのバルブステムを押圧して釘打機が起動される。 【0008】また、先に起動レバーを回動した後にノー 40 ズ部の下端面から突出したコンタクト部材を被打込材に 対して押し付けて退避方向に移動させたときは、起動レ バーを解放して逆方向に回動することにより、作動部は スイングレバーからの退避位置からその上端に係合する 位置に移動するが、その移動軌跡はスイングレバーの揺 45 動範囲内にあるので、作動部はその移動途中でスイング レバーを作動部から離反する方向に押圧して揺動させ る。作動部がスイングレバーから外れると、スイングレ バーは作動部に常時係合するように付勢されているか ら、再び作動部はスイングレバーの上端に係合する。

50 [0009]

【実施例】以下、図面によって本考案の実施例について 説明すると、図1は本考案の釘打機の断面を示すもの で、1は連結状態の先頭の釘2を受け入れるノーズ部で ある。ノーズ部1内に供給された釘2は図示しない分断 3の下端に形成されたチャック4に軸部下端が突出した 状態に保持される。なお、釘2はマガジン5から送り機 構により順次ノーズ部1に供給される。ノーズ部1内に 供給された釘2は該ノーズ部1内に摺動可能に配置され たドライバ6を有した衝撃機構により射出口3から打ち 出される。ドライバ6を駆動する衝撃機構はシリンダ7 と該シリンダ7内に摺動自在に収容されたピストン8で 構成され、シリンダ7内のピストン8の上方部分に供給 される圧縮空気で前記ドライバ6を駆動する。

【0010】上記衝撃機構は起動バルブ9の操作によっ て起動される。該起動バルブ9はバルブハウジング11 内に摺動自在に配置されたバルブ12と外部に露出して 配置されたバルブステム14とからなり、手動操作の起 動レバー10と、ノーズ部1の近傍に配置される被打込 材検知用のコンタクト部材15の共働により作動するよ うに構成されている。

【0011】コンタクト部材15の下端はノーズ部1の 射出口3の周囲に配置された被打込材16の検知部17 として形成され、上端18は前記起動レバー10の近く に配置されている。そして、コンタクト部材15はノー ズ部1の軸線方向に沿って上記検知部17がノーズ部の 射出口3の下端面から突出しない退避位置と射出口3の 下端面から更に突出した突出位置との間で移動できるよ うにノーズ部1に支持され、釘打機ハウジングとの間に 介在された圧縮バネ19により常時退避位置方向へバネ 付勢されている。

【0012】また、コンタクト部材15の上端18には スイングレバー31が並設されている。スイングレバー 31は、図2に示すように、軸34に揺動自在に軸支さ れているとともに、捻りコイルバネ32により上端31 aが起動レバー10の作動部22 (後述) に係合する位 置(下端31bがコンタクト部材15の壁部33に係合 する位置) に常時付勢され、上記係合位置と作動部22 と離反する位置間で揺動するように設けられている。

【0013】次に、起動レバー10には、起動レバー1 0の回動操作によりコンタクトレバー15を前記圧縮バ ネ19の付勢力に抗して突出位置へ弾力的に作動させる 弾力部材20が設けられている。該弾力部材20は捻り コイルバネからなり、その一端21はコンタクト部材1 5の上端18と常時当接し、起動レバー10が回動操作 されることに起因して弾力部材20の一端21を介して 弾力的にコンタクト部材15が突出方向に作動される。

【0014】また、起動レバー10には略し字状に形成 された作動部22と鈎型に形成された操作部25とが設 けられている。作動部22は起動レバー10を回動自在

に支持している軸23に回動自在に支持され、その一方 にコンタクト部材15のスイングレバー31のト端に係 合する作動端24を形成し、他方に操作部25と係合可 能な肩部26を形成している。作動端24は起動レバー 機構により連結状態から分離されてノーズ部1の射出口 05 10が非操作状態にあるときはコンタクト部材15のス イングレバー31の移動軌跡上にあってスイングレバー 31の上端31aと係合しており、コンタクト部材15 が移動可能なときに起動レバー31の回動操作に応じて スイングレバー31の移動軌跡 p から退避する位置(図 10 4の位置)へ回動するように作動される。そして、作動 部22がスイングレバー31からの退避位置からその上 端31aに係合する位置に移動する移動軌跡がスイング レバー31の揺動範囲にあるように配置されている。

> 【0015】操作部25は起動レバー10に軸30によ 15 り回動自在に支持されており、鈎型に形成した一端側に 前記起動バルブ9のバルブステム14と係合する操作端 28を、また他端側には前記作動部22の肩部26と係」 合する係合面29を各々形成している。さらに操作部2 5は軸36に配置したバネ35により係合面29が作動 20 部22の肩部26と常時当接するように付勢されてい る。このとき、同時に作動部22の作動端24もコンタ クト部材15のスイングレバー31と係合するように付 勢されている。

【0016】ところで、上記操作部25は、軸23を中 25 心として起動レバー10が回動操作されるときに、通常 時の移動軌跡が起動時には変更するように移動軌跡変更 手段に連係している。この移動軌跡変更手段は、作動部 22の肩部26と操作部25の係合面29とにより構成 され、作動部22が回動したときと回動しないときとで 30 肩部26が操作部25の係合面29に係合する位置を可 変させることにより操作部25の起動レバー10に対す る角度を変え、起動レバー10の回転操作時に操作部2 5の操作端28が起動バルブ9のバルブステム14に当 接し、または当接しない移動軌跡となるように可変設定 35 されている。すなわち、コンタクト部材15が突出方向 へ移動可能な状態にあるときは、起動レバー10の回動 操作に伴って作動部22はスイングレバー31の移動軌 跡から退避する退避位置へ回転移動し、これに応じて操 作部25の操作端28は起動バルブ9のバルブステム1 40 4に当接しない移動軌跡 (図2の矢印a) に沿って移動 し、起動バルブ9は作動しない。しかし、図3のよう に、検知部17が被打込材16と接触してコンタクト部 材15の移動が阻止されたときには作動部22が回動で きず、操作部25の操作端28は起動バルブ9のバルブ 45 ステム14に当接するように移動軌跡が変更され、起動 バルブ9が作動する。

【0017】前記構成において、図2に示すように起動 レバー10を操作する以前はコンタクト部材15は圧縮 バネ19の作用で図中上方即ち退避位置に保持されてい 50 る。この状態においては起動レバー10に配置した捻り

コイルバネ20の一端21は起動レバー10の前端縁と 係合していて実質的にはコンタクト部材15に対して弾 力作用は生じさせてない。さらにこの状態では作動部2 2の作動端24はコンタクト部材15のスイングレバー 31の上端31aに係合している。

【0018】そこで、図3のように、釘2の軸下端部を 正確に位置決めしてノーズ部1の射出口3を被打込材1 6に押し当てた後に起動レバー10を回動操作すると、 起動レバー10に配置した捻りコイルバネ20の一端2 1がコンタクト部材15の上端18を図中下方に押圧 し、これによりコンタクト部材15が突出方向に移動す るように押圧される。しかしながらコンタクト部材15 の検知部17が被打込材16と接触してその突出方向へ の移動は阻止されるため、捻りコイルバネ20の一端2 1はコンタクト部材の上端18に当接した状態で停止 し、起動レバー10の回動操作の進行に従い捻りコイル バネ20が撓む。

【0019】上記コンタクト部材15の突出方向への移 動が阻止されることにより、作動部材22の作動端24 がコンタクト部材15のスイングレバー31と係合した 状態で回動が阻止され、これによって作動部22の肩部 26と前記操作部25の係合面29との共働によって操 作部25の操作端28の移動軌跡が変更し、操作端28 が起動バルブ9のバルブステム14と当接してこれを操 作し、釘打機を起動させる。

【0020】ところで、ノーズ部1の射出口3の前方に

被打込材16が配置されていない状態で起動レバー10 を回動操作した場合は、図4に点線で示すように、起動 レバー10の回動に伴って捻りコイルバネ20の一端2 1を介してコンタクト部材15が突出位置まで移動す る。作動部22の作動端24は当初はコンタクト部材1 5のスイングレバー31と係合しているが、回動操作が 進行するに従ってスイングレバー31との係合が外れ、 起動レバー10と一体となって回動する。起動レバー1 ・0の回動操作の終期には、作動部22の作動端24はス イングレバー31の移動軌跡上から退避した位置に配置 される。このため、上記起動レバー10の回動操作によ っては、操作部25の操作端28の移動軌跡が変更され ないため、前記操作端28は起動バルブ9のバルブステ ム14と係合しないから、釘打機の起動は行われない。 【0021】上記状態では、コンタクト部材15の検知 部17はノーズ部1の下端面から下方に突出しており、 これを不用意に被打込材16に押し当てて退避方向に移 動させても、コンタクト部材15が移動してその上端1 8が捻りコイルパネ20の一端21を弾力的に撓み変形 させるだけで、作動部22の作動端24がコンタクト部 材15の移動軌跡上から退避しているため作動部22が 作動せず、操作部25も起動バルブ9を操作しない(同 図実線参照)。したがって、釘打機が暴発することが防 止される。この場合は、図5のように起動レバー10を 50 19 圧縮バネ

解放して捻りコイルバネ20により逆方向に回動させる ことにより、作動部22の作動端24はスイングレバー 31からの退避位置から上端31aに係合する位置に移 動するが、その移動軌跡はスイングレバー31の揺動範 レバー31を作動部22から離反する方向に押圧して揺 動させ、作動部22はスイングレバー31から外れた後 再びスイングレバー31の上端31aに係合し、初期状 態となる。さらに、ノーズ部部1を被打込材16に押し 10 付けたまま起動レバー10を再作動させると、コンタク ト部材15は移動を阻止されているから、操作部25の 操作端28の移動軌跡が再変更され、操作端28が起動 バルブ9のバルブステム14と係合してこれを操作し、 釘打機を起動させることができる。

15 [0022]

【考案の効果】本考案に係る釘打機の安全装置によれ ば、起動レバーを操作してしまった状態からコンタクト 部材を作動させた場合にも釘打機の起動が確実に防止で き、例えば起動レバーを操作したまま作業場所を移動す 20 る際に釘打機のノーズ部が作業者等に接触して暴発する 等の事故が防止できる等の安全性の高い釘打機が提供で きる。

【0023】また、先に起動レバーを操作した状態で釘 打機のノーズ部下端を被打込材に押し付けたまま、釘打 25 機を動かすことなしに起動レバーの再操作のみで釘打ち が行なえるので、誤った操作によっても再度面倒な釘打 込位置合わせの操作をしなくても済み、作業性が向上す る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本考案に係る安全装置を施した釘打機を示す縦 断面側面図である。

【図2】起動レバーの操作前の状態を示す安全装置の要 部断面図である。

【図3】ノーズ部の前方に被打込材が置かれている場合 35 の作動状態を示す要部断面図である。

【図4】ノーズ部の前方に被打込材が置かれていない場 合の作動状態を示す要部断面図である。

【図5】図4の状態から起動レバーを開放作動させた場 合の作動状態を示す要部断面図である。

40 【図6】従来の安全装置の要部断面図である。

【符号の説明】

- 1 ノーズ部
- 6 ドライバ
- 9 起動バルブ
- 45 10 起動レバー
 - 14 パルプステム
 - 15 コンタクト部材
 - 17 検知部
 - 18 上端

20 弾力部材(捻りコイルバネ)

25 操作部


22 作動部

31 スイングレバー

2 4 作動端

[図 6] [図 1]

11. 6 2 4 c



【図2】 【図4】

